
U?
LTM8031IV REV 0
05-11-0193
K1 VIN_1
K2 VIN_2
L1 VIN_3
L2 VIN_4
K3 FIN_1
L3 FIN_2
H7 SHARE
L5 RUN/SS
L6 SYNC
G7 RT
K7 PGOOD
VOUT_1 A1
VOUT_2 A2
VOUT_3 A3
VOUT_4 A4
VOUT_5 B1
VOUT_6 B2
VOUT_7 B3
VOUT_8 B4
VOUT_9 C1
VOUT_10 C2
VOUT_11 C3
VOUT_12 C4
VOUT_13 D1
VOUT_14 D2
VOUT_15 D3
VOUT_16 D4
AUX H5
ADJ J7
BIAS H4
GND_1 A5
GND_2 A6
GND_3 A7
GND_4 B5
GND_5 B6
GND_6 B7
GND_7 C5
GND_8 C6
GND_9 C7
GND_10 D5
GND_11 D6
GND_12 D7
GND_13 E1
GND_14 E2
GND_15 E3
GND_16 E4
GND_17 E5
GND_18 E6
GND_19 E7
GND_20 F1
GND_21 F2
GND_22 F3
GND_23 F4
GND_24 F5
GND_25 F6
GND_26 F7
GND_27 G1
GND_28 G2
GND_29 G3
GND_30 G4
GND_31 G5
GND_32 G6
GND_33 H1
GND_34 H2
GND_35 H3
GND_36 H6
GND_37 J5
GND_38 J6
GND_39 K5
GND_40 K6
GND_41 L7